

HTC-303A Higno-Termometre Kullanım Kılavuzu

1 Genel Açıklamalar

Bu termometre & nem ölçerin genele özellikleri şunlardır.

Büyük LCD ekran

Çok fonksiyonlu

Düşük güç tüketimi

Yüksek doğruluk ve stabilite

2 Özellikler

Aynı anda sıcaklık, nem oranı ve saat gösterebilme

En düşük ne en yüksek değer hafızası

12/24 saat gösterme seçeneği

oC/oF birim seçeneği

Tamamlayıcı-saat alarm fonksiyonu

Alarm fonksiyonu

Saat & takvim fonksiyonu (ay ve tarih)

Masa üstü ve duvar kullanımı

3 Teknik Özellikler

Sıcaklık ölçüm aralığı : -50 ~ 70 oC (-58 ~ 158 oF)

Nem ölçüm aralığı: 10% ~ 99% RH

Çözünürlük; Sıcaklık: 0,1 oC (0,1 oF) / Nem: 1%RH

Doğruluk : ± 1 oC (1,8 oF) / $\pm 5\%$ RH (40%-80%)

Güç kaynağı : 1,5V(AAA) x 1

Boyutlar: 112x110x24mm

Ağırlık:103g

Depolama şartları: -20 ~ 60oC, 20% ~ 80% RH

4 Çalıştırma

4-1 Pil yuvası kapağını ok yönüne göre çıkartın. Yalıtım kağıdını çekin. Kapağı yerine kapatın. Cihaz çalışır

4-2 Düğme özellikleri

[oC/oF] : oC/oF birim seçilebilir

[MODE] : Saat ve alarm gösterimleri, Saat ve alarm ayarı, 12/24 gösterim seçeneği ve tarih seçenekleri arasında geçiş

[ADJ] : ayarlanacak değerleri belirleme

[MIN/MAX] : Hafızadaki minimum ve maksimum değerleri göster ya da sil

[RESET] : Ayarlanmış ve hafızadaki bütün değerleri sil.

4-3 [MODE] tuşunu 2sn basılı tutun, saat göstergesi yanıp sönmeye başlar. Dakikayı ayarlamak için

[ADJ] tuşuna basın. Aynı şekilde [MODE] ve [ADJ] tuşlarına basarak saat, 12/24 seçeneği, ay ve tarih ayarlarını yapın.

4-4 Saat durumu (saat ve dakika arasındaki nokta yanıp söner), [MODE] tuşuna basarak saat durumundan alarm durumuna geçin (saat ve dakika arasındaki nokta sabittir), Tamamlayıcı-saat alarm fonksiyonu ve Alarm fonksiyonunu açıp kapatmak için [ADJ] düğmesine basın. Alarm zamanını ayarlamak ve Tamamlayıcı saat alarmını açmak için [MODE] tuşuna 2sn basın (işaret belirir)

4-5 Alarm modunda iken 1 dk işlem yapılmaması durumunda saat moduna geri döner

4-6 Saat modunda iken [ADJ] tuşuna basıldığında takvim moduna geçer (ay ve tarih), 3 sn sonra saat moduna geri döner.

4-7 En yüksek sıcaklık ve nem değerini görmek için [MIN/MAX] tuşuna basın. En düşük sıcaklık ve nem değerini görmek için [MIN/MAX] tuşuna tekrar basın. Bu değerleri silmek için [RESET] tuşuna 2 sn basın.

5 UYARILAR:

İlk kullanım ve pil değişimlerinde [RESET] düğmesine basın.

Çevreyi korumak için eski pilleri uygun yerlere atın